

# VOGELMUISSCHROOT EN UVS VOGELSCHROOT

## *Verwerkingsvoorschriften*

### BENODIGDE DAKSYSTEEMCOMPONENTEN VOOR MONTAGE VOGELMUISSCHROOT EN UVS VOGELSCHROOT

- Vogelmuisschroot of UVS Vogelschroot;

### BENODIGDE GEREEDSCHAPPEN EN BEVESTIGINGMATERIAAL

- duimstok / potlood;
- accu schroefmachine of hamer;
- schroeven of nagels.

### VOORBEREIDING ONDERGROND

- de onderste en een na onderste panlat dienen op de juiste afstand te zijn gemonteerd, zie hiervoor de verwerkingsvoorschriften per panmodel;
- afhankelijk van het panmodel en de latafstand dient de dikte van de onderste panlat bepaald te worden;
- na het leggen van de dakpannen dient de onderste rij dakpannen in dezelfde schuifte te liggen als de bovenliggende rijen dakpannen.

**UNIVERSEEL**





---

Monteer de Vogelmuisschroot / UVS Vogelschroot op de onderste panlat.

Op de Vogelmuisschroot / UVS Vogelschroot is de richting aangegeven van de nok en van de goot. De vingers met de muiswering, (dwarsverbindingen), dienen naar de nok te wijzen.

---

---



Breng de onderste rij dakpannen aan.

---

---



Dek vervolgens het hele dak volledig in.

---

#### TOEPASSING IN COMBINATIE MET EEN KILGOOT

---



Monteer de Vogelmuisschroot op de zoomlat van de panlatten.

---